


# Guide d'installation

920 JONCTION de la main courante

FIG. 1




**Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la main courante.**

**Le matériel doit être stocké, installé et utilisé dans des conditions environnementales contrôlées.**

1. Glisser la jonction au niveau des retours et des angles intérieurs et extérieurs. Voir les figures 1 et 2.


FIG. 2



2. Fixer les retours et les angles sur le support, en laissant un espace de 2 mm entre le retour/angle et le support pour permettre un ajustement. Voir la figure 3.

Note : Couper la protection à la longueur voulue entre les jonctions des retours et/ou des angles.

FIG. 3



IPC.2132/REV.1